

TRANSFER – VEJLEDNING

Transfer fungerer mest optimalt på bomuld. For bedste resultat anbefaler vi at anvende en varmpresser, men transfer kan også sagtens monteres ved brug af et strygejern.

Ved brug af varmpresser

- Indstil varmpresser til 155 C°
- Placer tekstil og dit transfer med den hvide side ned mod tekstilet.
- Læg herefter et pres på transferen i 15 sekunder.
- Vent med at fjerne folien fra teksten, til det er helt afkølet.

Ved brug af strygejern *

- Indstil strygejernet til bomuld (170 C°) og slå damp-funktion fra.
- Brug en hård og varmeresistent overflade (strygebræt kan ikke anvendes, da det er for blødt)
- Placer dit tekstil og dit transfer med den hvide side ned mod tekstilet.
- Placer et stykke bagepapir øverst.
- Stryk transferen med et pres i
 - Ca. 30 sek. for transfer i størrelse ≈ 100 x 100 mm.
 - Ca. 1,5 min. for transfer i størrelse ≈ 150 x 150 mm.
 - Ca. 3,0 min. for transfer i størrelse ≈ 300 x 300 mm.
- Vent med at fjerne folien fra teksten, til det er helt afkølet.
- Efter folien er fjernet, bør du, for at opnå bedste resultat, dække trykket med bagepapir og herefter give det yderligere varme i 2-3 sekunder.

** LaserTryk.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuel overophedning og dermed beskadiget tekstil, når transfer overføres med strygejern.*

Vi anbefaler at afvente vask til efter 24 timer. For at beskytte transfer kan du med fordel vaske med vrangen udad på en skånevask (30 C°) og undgå brug af tørretumbler.

TRANSFER – VEILEDNING

Transfer fungerer best på bomull. For best mulig resultat anbefaler vi å bruke en varmpresse, men transfer kan også påføres med strykejern.

Ved bruk av varmpresse

- Still inn varmpressen på 155 C°.
- Legg stoffet og transfermaterialet med den hvite siden mot stoffet.
- Trykk deretter på transferfolien i 15 sekunder.
- Vent med å fjerne folien fra stoffet til det er helt avkjølt.

Ved bruk av strykejern*

- Still strykejernet på bomull (170 C°) og slå av dampfunksjonen.
- Bruk et hardt og varmebestandig underlag (strykebrett kan ikke brukes, da det er for mykt).
- Legg stoffet og overføringen med den hvite siden mot stoffet.
- Legg et bakepapir på toppen.
- Stryk overføringen med trykk i

FORTSATT

- Ca. 30 sek. for transfers i størrelse $\approx 100 \times 100$ mm.
- Ca. 1,5 min. for overføringer i størrelse $\approx 150 \times 150$ mm.
- Ca. 3,0 min. for overføringer i størrelse $\approx 300 \times 300$ mm.
- Vent med å fjerne folien fra tekstilet til det er helt avkjølt.
- Etter at du har fjernet folien, bør du dekke til trykket med bakepapir og deretter påføre ekstra varme i 2-3 sekunder for best resultat.

** LaserTrykk.no fraskriver sig ansvar for mulig overophedning og etterfølgende skade på tekstiler, når transfer trykkes med et strygejern.*

Vi anbefaler å vente med vask til etter 24 timer. For å skåne overføringen bør du vaske på vrangen på skånsomt program (30 °C) og unngå å bruke tørketrommel.

TRANSFER – BRUKSANVISNING

Transfer fungerer bäst på bomull. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder en värmepress, men transfer kan också appliceras med strykjärn.

När du använder en värmepress

- Ställ in värmepressen på 155 C°.
- Placera tyget och din transfer med den vita sidan mot tyget.
- Tryck sedan på transferfolien i 15 sekunder.
- Vänta med att ta bort folien från tyget tills det har svalnat helt.

När du använder strykjärn*

- Ställ in strykjärnet på bomull (170 C°) och stäng av ångfunktionen.
- Använd en hård och värmetålig yta (strykbräda kan inte användas eftersom den är för mjuk)
- Placera tyget och transfern med den vita sidan mot tyget.
- Lägg ett bakplåtspapper ovanpå.
- Stryk transfern med tryck i
 - Ca 30 sek. för transfer i storlek $\approx 100 \times 100$ mm.
 - Ca 1,5 min. för transfer i storlek $\approx 150 \times 150$ mm.
 - Ca 3,0 min. för överföringar i storlek $\approx 300 \times 300$ mm.
- Vänta med att ta bort folien från textilen tills den har svalnat helt.
- För bästa resultat, täck över trycket med bakplåtspapper efter att du tagit bort folien och applicera sedan ytterligare värme i 2-3 sekunder.

** LaserTryck.se kan inte hållas ansvarig för eventuell överhettning och därmed skadat textil när överföring sker med strykjärn.*

Vi rekommenderar att du väntar med tvätt till efter 24 timmar. För att skydda transfer, tvätta med insidan utåt på skånsamt program (30°C) och undvik att använda torktumlare.